

цветной видеодомофон

GORDI

инструкция

модели GARDI Lux/8, Lux/64, Lux/8/SD/M, Lux/64/SD/M

IZIA

.....

.221

•2: 22. 2222:

222



СОДЕРЖАНИЕ

्र°8। .११११,

-322

инструкция по подключению

| Спецификация и характеристики | 4 |
|-------------------------------|---|
| Описание монитора | 5 |
| Монтаж и установка | 6 |
| Схема подключения | 7 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Настройки | 12 |
|--------------------------|----|
| Эксплуатация | 15 |
| Меры предосторожности | 18 |
| Гарантийное обслуживание | 18 |

Остерегайтесь подделок! Оригинальная продукция защищена фирменным стикером



....⁰81

.....

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОНИТОР

ИНСТРУКЦИЯ

НАБОР КАБЕЛЕЙ

ВИНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

КРОНШТЕЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность подключения 4 мониторов параллельно
- Поддерживает 2 вызывные панели 4 видео входа и 2 аудио канала
- Разные сигналы входного вызова от посетителя и внутреннего звонка интеркома
- Переадресация входного сигнала между мониторами
- Функция адресного интеркома между мониторами
- Регулирование уровня громкости монитора
- Просмотр видео изображения через любой из подключенных мониторов
- Регулировка яркости, контрастности и цветности по каждому каналу видео
- Встроенная память 8 или 64 кадра, в зависимости от модели
- Настройка даты и времени
- Дополнительные функции:
 - 1) запись фотографии на SD карточку до 1024 кадра;

2) функция переадресации входного звонка на телефон и дистанционное открытие замка.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Экран | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Разрешение | > 400 ТВ линий |
| Частота развертки | 15,625Гц(Г) х 50Гц(В) |
| Питание (встроенное) | 110-220B |
| Входной видео сигнал | 75 Ом |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Система подключения | 4-х проводная |
| Размеры | 260мм(Ш) х 195мм(В) х 34мм(Г) |



ОПИСАНИЕ МОНИТОРА

.221

•81



ОБОЗНАЧЕНИЯ

| 1 | Кнопка ответа и просмотра |
|----|----------------------------|
| 2 | Кнопка интеркома |
| 3 | Кнопка открытия замка |
| 4 | Кнопка влево |
| 5 | Кнопка вправо |
| 6 | Фото/Меню |
| 7 | Выклю́чение |
| 8 | Кнопки адресного интеркома |
| 9 | |
| 10 | Слот для SD-карточки |
| 11 | Индикатор |
| 12 | Микрофон |
| 13 | ТFT экран |
| 14 | Кнопка вкл./выкл. монитора |





МОНТАЖ И УСТАНОВКА

1500 - 1600 MM

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что Вы подобрали корректный кабель, согласно рекомендациям по установке видеодомофона.

Установка монитора:

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1.5 до 1.6 метров).
- Проложите кабель между намеченными положениями (но не менее 350мм свободного кабеля с каждой стороны).
- Убедитесь что питание отключено.
- Соедините кабель согласно
- инструкциям выше.
 Закрепите кронштейн на винты
- и установите на него монитор. Подключите монитор к пита-
- нию, после того как вызывная панель будет подключена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ

500 - 1600 MM

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 30м - то возможно использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,75мм.

При длине линии от 30м до 150м для видеосигнала используйте коаксиальный кабель (например RG69), а для всех остальных сигналов - обычный 4-х или 6-ти жильный кабель.

6



.....



ОБОЗНАЧЕНИЯ

| GND | Общий |
|------------|---------------------------------------|
| TELE | Сигналы телефонной линии |
| KEY | Сигнал открытия замка (+12В активное) |
| AD | Аудио канал |
| VD | Видео канал |
| PWR | Питание +12В |
| DATA | Данные |

7



.:::

....⁰81

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



2 Вызывные панели • 2 видеокамеры с аудио каналом • 2 видеокамеры 2 замка • 4 монитора параллельно





.:::

•21

-21

1111.







.:::

....⁰81

.....

-

.....

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ №3



МОНИТОР 2





.:::

,8888,

-

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ №3



Обратите внимание:

1. Если Ваша вызывная панель имет встроенное реле открытия замка, то соедените панель напрямую с замком, не через домофон.

2. Обязательно установите номера комнат (мониторов) в меню домофона (см. страницу 14).



МОНИТОР 4

......



НАСТРОЙКИ

*•#

ПУНКТЫ МЕНЮ

Для входа в меню необходимо в режиме ожидания нажать и удерживать **кнопку 6**, пока на экране не появиться меню.

1-я строка: SYSTEM TIME - установки даты, времени и удаление фотографий с памяти 2-я строка: AV TYPE - установка формата видеосигнала

3-я строка: CHIME TIME - установка длительности вызова от 4 до 60сек

4-я строка: CHIME VOLUME - установка громкости вызова

5-я строка: DOOR1 RING TYPE - установка мелодии на первую вызывную панель (от 00 до 16)

6-я строка: DOOR2 RING TYPE - установка мелодии на вторую вызывную панель (от 00 до 16)

7-я строка: BROADCAST RING TYPE - установка мелодии на интерком (от 00 до 16) 8-я строка: INTERCOM ADDRESS - установка номера монитора в системе мониторов Для перехода в следующее меню нужно сначала перейти на слово NEXT MENU и нажать кнопку 5 или 4.

9-я строка: DOOR1 STATE - если Вы подключаете первую панель - то ENABLE, если не подключаете то DISABLE

10-я строка: DOOR2 STATE - если Вы подключаете вторую панель - то ENABLE, если не подключаете то DISABLE

11-я строка: ССТV САМ NUM - если Вы не подключаете ни одной камеры - то 00 если Вы подключаете только первую камеру - то 01

если Вы подключаете первую и вторую камеры - то 02

если Вы подключаете первую, вторую и третью камеры - то 03

если Вы подключаете все четыре камеры - то 04

12-я строка: EXPAND FUNCTION - если хотите использовать режим переадресации на телефон) - TELE, если нет, то - DISABLE - домофон будет работать в обычном режиме. 13-я строка: TELE NO - здесь нужно ввести номер телефона по которому необходимо

дозваниваться (для режима переадресации на телефон).

Для выхода из меню нажмите ОК кнопку 7.

| SYSTEMS SETTINGS | |
|---|---|
| SYSTEM TIME AV TYPE CHIME TIME CHIME VOLUME DOOR1 RING TYPE DOOR2 RING TYPE BROADCASTRING TYPE INTERCOM ADDRESS NEXT MENU | ENTER PAL 10 S HIGH 00 00 00 ROOM1 |

| SYSTEMS SETTINGS | |
|--|------------------------|
| DOOR1 STATE DOOR2 STATE CCTV CAM NUM | ENABLE ENABLE OO |
| EXPAND FUNCTION TELE NO | ENABLE |
| LAST MENU | |



НАСТРОЙКИ

62

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Зайдите в меню домофона (стр. 12).

После того как на экране появилось меню, курсор установлен на первой строке (она будет мигать). Для изменения даты и времени нажмите и удерживайте кнопку 7, пока на экране не появятся две картинки и надпись "Time setup". Первая картинка (Time setup) - установка даты и времени. Вторая (Format) - удаление всей информации с памяти домофона. Для перемещения между ними используйте кнопки 4, 5. После выбора картинки Time setup нажмите кнопку 7 на экране появится дата (год/месяц/день) перемещайтесь по дате с помощью кнопки 7 и редактируйте кнопками 4, 5. Для сохранения настроек нажмите кнопку 6 или экран погаснет сам через некоторое время.

УСТАНОВКА ФОРМАТА ВИДЕОСИГНАЛА

По умолчанию в меню установлен формат PAL. Его можно изменить на NTSC в случае использования видеокамер данного формата. Для изменения переведите курсор на слово PAL, и с помощью **кнопок 4** или **5** измените данный режим.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВОНКА

Продолжительность мелодии (CHIME TIME) задана 30секунд (по умолчанию). Если Вы желаете изменить это время, тогда нажмите **кнопки 4** или **5** для увеличения или уменьшения времени вызова. Отрегулировать длительность можно от 4 до 60 секунд.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Для установки громкости звонка поменяйте настройки меню CHIME VOLUME - может выбрать MUTE (бесшумный режим), LOW (тихий) или HIGH (громкий).

ИЗМЕНЕНИЕ МЕЛОДИЙ ВЫЗОВА

Для изменения мелодии вызова, Вам необходимо зайти в меню (нажать и удержать кнопку 6 в течении 2 сек) и перейти на пункты меню DOOR1 RING TYPE, DOOR2 RING TYPE - и Вы сможете установить на каждую вызывную панель разные мелодии. Для изменения мелодии звонка Интеркома - выберете любую в пункте меню BROADCAST RING TYPE. Выбор мелодий возможен от 00 до 16 всего 17 мелодий.

<u>Gardi</u>

НАСТРОЙКИ

621

......

НАСТРОЙКА АДРЕСНОГО ИНТЕРКОМА

Если у Вас стоит один монитор в системе - то в меню INTERCOM ADDRESS Вам нужно установить ROOM1. Если же у Вас стоит более одного монитора. То у Вас есть возможность настроить адресный Интерком. Во-первых проверьте правильность подключения проводов согласно схеме подключения (см. страницу 10-11). Во-вторых необходимо корректно сделать установки меню каждого из подключенных мониторов. Главный монитор (главным или первым мы считаем тот, к которому подключены все вызывные панели и камеры) всегда должен с меню быть ROOM1. Следующий монитор (на схеме №2) в своем меню должен быть установлен как ROOM2. Затем монитор (на схеме №2) в своем меню должен быть установлен как ROOM3. И наконец последний монитор (на схеме №4) в своем меню должен быть установлен как ROOM4. Как работает адресный интерком - смотрите далее в инструкции по пользованию.

УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Эта модель поддерживает 2 вызывные панели и 4 видеокамеры. Если Вы используете только одну вызывную панель - установите в меню DOOR1 STATE или DOOR2 STATE в режим ENABLE (другая панель должна быть DISABLE). При этом одна вызывная панель будет заблокирована для просмотра. Если же Вы подключаете все 2 вызывные панели - то установите оба пункта меню в режим ENABLE. При таком состоянии - Вы сможете использовать обе панели.

УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА КАМЕР

К данной модели Вы можете дополнительно подключить до 4 видеокамер для наблюдения и записи кадров с любой камеры. Если Вы не используете ни одной камеры - то в пункте меню ССТV САМ NUM - нужно установить 00. Тогда при просмотре вызывных панелей каналы камер будут заблокированы. Если же Вы подключаете камеры, то в этом пункте меню - необходимо установить ту цифру, какое количество камер Вы подключили от 01 до 04. Причем камеры нужно подключать начиная с первого канала - так удобнее просматривать.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Если Ваш домофон Lux/8/SD/М или Lux/64/SD/М - то Вы имеете возможность использовать функцию переадресации входного вызова с панели на мобильный или стационарный телефон, поговорить с гостем и даже открыть замок. Для этого Вам необходимо, установить в меню TELE NO номер телефона на который будет производиться переадресация во время отсутствия хозяев дома. И когда Вам эта функция будет необходима (уходя из дома) Вы устанавливаете в пункте меню EXPAND FUNCTION режим TELE. Если этот пункт меню установлен в режиме ENABLE - то домофон работает в обычном режиме.

При использовании режима TELE не забывайте, что домофон должен быть подключен к двухжильной телефонной сети, и телефонная линия должна работать в тоновом режиме (обратитесь к провайдеру для выяснения данного вопроса).



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

I D m Tok

621

ОТВЕТ НА ЗВОНОК И ОТКРЫТИЕ ЗАМКА "

Когда посетитель нажимает на кнопку звонка на вызывной панели, изображение появится на экране монитора. Нажмите кнопку 1 для того что бы выключить звонок на домофоне и ответить на вызов.

OTBET HA 3BOHOK

- 1. Теперь Вы имеете 60 секунд для разговора (установлено по умолчанию).
- 2. Вы можете поговорить с посетителем и если Вы захотите открыть дверь нажмите на кнопку 3. Сигнал открытия двери будет подан на электромеханический замок, в течении времени, пока Вы удерживаете кнопку 3. Рекомендуемое время не более 1 секунды для открытия замка. На экране появиться надпись "DOOR UNLOCKED"
- 3. Если посетитель хочет поговорить с другим человеком Вы можете нажать на кнопку "просмотра" (кнопка 1) на экране появится слово "MUTE" (в это время микрофон на домофоне выключен). Пока посетитель Вас не слышит - Вы можете спросить желает ли другой человек ответить на запрос гостя. Что бы вернуться в режим разговора нажмите на кнопку 1.
- Если никто не ответит на звонок, то система прекратит звонить после заданного в меню промежутка времени. Изображение посетителя автоматически запишет фото в память домофона.

5. РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ"

Для включения режима "не беспокоить" Вам необходимо нажать и удержать 2 секунды кнопку 4. При этом цвет индикатора измениться с зеленого на красный. Теперь при вызове с наружной панели или с другого домофона сигнал вызова воспроизводиться не будет. При этом будет загораться монитор с надписью "DON'T DISTURB"

GORDI

НАСТРОЙКИ

621

ГРОМКОСТЬ, ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, ЦВЕТНОСТЬ

В случае, плохой слышимости Вы сможете изменить громкость просто нажав на кнопку 5 или 4. Для того что бы перейти в настройки яркости, контрастности и цветности Вам нужно нажать на кнопки 5 или 4 и удержать в течении 2 секунд. На экране появиться первая настройка ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) отрегулировать можно с помощью теж же кнопок 4 или 5. Что бы перейти к настройке Контрастности (CONTAST) или Цветности (COLOR) просто нажмите кнопку 6.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ЭКРАНА

По умолчанию домофон работает в широкоформатном режиме 16:9 при этом он немного растягивает изображение. При желании можно изменить данный формат на 4:3 который показывает стандартное изображение. Для того что бы перейти с одного формата в другой просто нажмите и удержите кнопку 1 в течении 2 секунд.

ПРОСМОТР ВИДЕОПАНЕЛЕЙ И ВИДЕОКАМЕР

К данному монитору можно подключить 2 вызывные панели и 4 видеокамеры, две из которых с аудиоканалами (подробней о подключении смотрите на странице 14). Что бы просмотреть видеокамеры просто нажмите на кнопку 1 (просмотр) и поочередно нажимая эту кнопку сможете просмотреть и прослушать все видеокамеры. Время переключения между камерами составляет 1,8 секунд. Не забудьте выключить домофон кнопкой 7 когда закончите просмотр. Если Вы не видите, некоторые камеры - убедитесь что Вы правильно выставили настройки в дополнительном меню домофона. Количество камер должно совпадать с номером напротив строки ССТV САМ. Что бы открыть замок в режиме просмотра с видеопанелей - нажмите на кнопку открытия замка в течении 2 секунд появится надпись PLEASE TALK - Вы можете поговорить с гостем и открыть замок с помощью кнопки 3.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА НА ДОП. МОНИТОРЫ

Если Вам необходимо перенаправить входящий вызов с панели на дополнительный монитор, Вы можете поступить следующими образом: при вызове Вы отвечаете на звонок (нажав кнопку 1), затем выключаете микрофон (еще раз нажав на кнопку 1) и нажимаете кнопку 2 (ИНТЕРКОМ). При этом на экране появиться информационная подпись (TRANSFERRINF TO OTHER ROOMS).

АДРЕСНЫЙ ИНТЕРКОМ

В вашем домофоне есть функция интеркома - это возможность поговорить с дополнительными мониторами в системе. Это можно сделать двумя способами:

1. Что бы дать запрос на все мониторы в системе Вам достаточно нажать на кнопку 2. При этом все дополнительные мониторы начнут звонить, пока кто-нибудь один не ответит на Ваш звонок (нажав на кнопку ответа 1).

2. Что бы дать запрос конкретному монитору, Вам необходимо нажать на нужный дополнительный монитор кнопками 8.

GORDI

НАСТРОЙКИ

621

......

ЗАПИСЬ И ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Когда посетитель нажимает на кнопку вызова на панели, по истечению времени звонка домофон автоматически запишет изображение в память. Дата и время вызова также будут сохранены. Может быть сохранено от 8 до 64 кадров на встроенную память в зависимости от модели домофона. Более новые будут перезаписываться на более старые изображения. Для того что бы самостоятельно записать изображение - Вам достаточно в режиме просмотра или разговора нажать на кнопку 6. Если в памяти содержаться новые записи, которые еще не просматривали - то кнопка 6 будет мигать. Нажав на нее можно просмотреть новые и старые кадры. Вся память - энергонезависимая, то есть при выключении питания - все кадры сохраняются.

УДАЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для того, что бы удалить фото из памяти - необходимо зайти в меню. Перейти на самый первый пункт меню SYSTEM TIME и нажать кнопку 5 для того что бы зайти в подменю. На экране Вы увидите две иконки TIME и FORMAT. Выберите иконку FORMAT - и нажмите кнопку 6. Затем возникнут два знака X и V . V - удалить сообщения или X - не удалять. Выберете то что Вам нужно с помощью кнопок 4 и 5 и когда опледелитесь - нажмите кнопку 6.

ЗАПИСЬ И ПРОСМОТР С SD-КАРТОЧКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SD/М

Если Ваш домофон имеет SD слот для подключения SD карточки - то вставив ее в кард-ридер - все изображения будут записываться только на карточку. Формат файлов изображений - JPEG и размер файлов 20-50кБайт. При этом возможна запись только 1024 кадров. Поэтому производитель рекомендует карточки размером 64 Мбайт - не менее. Просмотр и запись изображений с карточки таким же способом что и на внутреннюю память - кнопкой 6. Вы также имеете возможность перенести изображения с карточки домофона на компьютер и просмотреть их через него.

РЕЖИМ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SD/М

Для начала необходимо убедиться, что домофон работает в этом режиме. Зайдите в меню домофона и проверьте, установлен ли в пункте EXPAND FUNCTION режим TELE Mode. Если функция переадресации включена, то после нажатия на кнопку вызывной панели, домофон позвонит по заданному номеру. В этот момент на домофоне загорится информационное сообщение TRANFERING TO TELE. Подняв трубку, Вы услышите звонок домофона и сможете ответить. Поговорить с гостем Вы сможете, нажав ## на своем телефоне (при этом на экране монитора загорится информационная надпись ON THE PHOHE CALL). Для увеличения громкости разговора нажмите кнопку 2, для уменьшения громкости нажмите кнопку 1 на своем телефоне. Время разговора 60 секунд. Вы также можете открыть замок гостю, нажав на кнопку 00 (два раза на 0) на своем телефоне - на экране загорится DOOR UNLOCKED. Для того, что бы окончить разговор нажмите **.

Gardi

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•***

.....

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью).

Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.
- Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных мониторов. Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.
- Искажение изображения может произойти, если ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как: микроволновые печи, телевизор, звуковые колонки и.т.д.
- Вызывной блок должен быть независимым от погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег).

